

簡単操作ガイド

プリンタドライバの便利な使い方（CAPT 機 編）

対象機種 : LBP-250/1110/1110Premium/1110SE/1210/1120

対象 OS : Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP

操作方法および画面のイメージは Windows95 のものです。
LBP-1210 を例にしています。

概 要

プリンタドライバにはよく利用する印刷条件をあらかじめ「お気に入り」として登録しておく機能があります。その「お気に入り」の設定、追加、編集方法についての説明。

目 次

■ CAPT 機プリンタドライバのお気に入りの使い方	2
■ お気に入りを追加する	2
■ お気に入りを編集する	4
■ お気に入りの設定を確認する/設定を標準値に戻す	5

(全 7 ページ)


■CAPT 機プリンタドライバのお気に入りの使い方

レーザショット CAPT 機シリーズ (LBP-250/1110/1110Premium/1110SE/1210/1120) のプリンタドライバには、プリンタプロパティにある[ページ設定][仕上げ][印刷品質]の3つのタブで設定した印刷条件を、まとめて保存／読み込みできる「お気に入り」機能があります。

保存した「お気に入り」リストの中から項目を選択するだけで、各設定を一度のオペレーションで更新できます。お気に入りは最大 50 まで設定できます。

■お気に入りを追加する


「お気に入り」への設定追加は、[ページ設定][仕上げ][印刷品質]のどのタブからでも同じように設定できます。




《設定追加手順》

1. [追加]ボタンをクリックします。

「お気に入りの新規追加」ダイアログボックスが表示されます。



2. [名称]ボックスに、お気に入りの名前を入力し、[アイコン]リストビューからアイコンを選択します。お気に入りに関してメモしておきたいことがあれば、[コメント]ボックスにコメントを入力します。




3. お気に入りの設定を再確認するには、「設定確認」ボタンをクリックします。

ダイアログが設定確認付きのものに変わります。もう一度、[設定確認]ボタンをクリックすると、元に戻ります。
[OK]ボタンをクリックして、最初のタブに戻ります。




4. 設定したお気に入りの名称が、[お気に入り]プルダウンメニューに追加されていることを確認してください。




■お気に入りを編集する

お気に入りの名称を変更したり、お気に入り情報をファイルに保存したりするときには、お気に入りを編集します。「お気に入り」の設定編集は、[ページ設定][仕上げ][印刷品質]のどのタブからでも同じように設定できます。



《設定編集手順》

1. [編集]ボタンをクリックします。
[お気に入りの編集]ダイアログボックスが表示されます。



2. お気に入り情報を編集します。

[お気に入り一覧]: 現在[お気に入り]として登録されている項目を一覧表示します。

[名称]: [お気に入り]の名前を入力します。

[アイコン]: [お気に入り]のアイコンを選択します。

[コメント]: [お気に入り]に関するコメントを入力します。

[名称移動]ボタン: [お気に入り一覧]リストで選択している項目の表示位置を変更します。これらのボタンをクリックするたびに、選択している項目の位置が、1行ずつ上方向または下方向に移動します。

[削除]ボタン: [お気に入り一覧]で選択されている設定値を削除します。

[ファイル読み込み]ボタン: ファイルとして保存されている[お気に入り]の設定値を読み込んで[お気に入り一覧]に追加します。

[ファイル保存]ボタン:登録または編集した[お気に入り]を他のコンピュータでも使用したいときは、フロッピーディスクなどにファイルとして保存することができます。ファイル拡張子は自動的に「.cfg」になります。

【注意】


- ・ プリンタの名称を変更すると、保存したお気に入りが読み込めなくなります。名称を元に戻すと、読み込み可能になります。
- ・ ソフトウェア(プリンタドライバ)をアンインストールしてもお気に入りは削除されません。
- ・ Windows95/98/Me で保存したお気に入り情報のファイルは、WindowsNT4.0/2000/XP ではお使いいただけません。

■お気に入りの設定を確認する/設定を標準値に戻す


[ページ設定][仕上げ][印刷品質]の各タブで設定した印刷条件を、まとめて確認したり、標準値に戻したりする方法について説明します。

《設定を確認する方法》

1. [設定確認]ボタンをクリックします。




2. [設定確認]ダイアログボックスが表示されます。
[ページ設定][仕上げ][印刷品質]の各タブをクリックすると、それぞれのタブで設定した印刷条件が一覧表示されます。



《設定を標準値に戻す方法》

設定を標準値に戻すには、[標準に戻す]ボタンをクリックします。
標準値に戻るのは、[標準に戻す]ボタンを同じダイアログボックスで表示されている条件のみとなります。
ex.) 下図では[ページ設定]タブ内の設定が標準値へ戻ります。



簡単操作ガイド

プリンタドライバの便利な使い方 (CAPT 機 編)

履歴 : 2002 年 11 月 初版
制作 : キヤノンカスタマーサポート株式会社
著作 : キヤノンマーケティングジャパン株式会社
TEL 050-555-90061

「キヤノン」「Canon」、その他本文中の社名や商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。
製品の改良のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
記載の内容は 2002 年 11 月現在のものです。
本簡単操作ガイドのすべてあるいは一部を、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の許可なく
無断で複写、複製、転記することを禁止します。